# MANUAL DO USUÁRIO

• Air Fryer •




DAKO

**PARABÉNS!**

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade DAKO.

Este manual é destinado aos consumidores, extensivo à rede de assistência técnica e revendedores de Air Fryer Dako para uso doméstico. Foi elaborado com o objetivo de fornecer informações necessárias para a instalação, utilização e manutenção destes, garantindo maior vida útil ao produto. A utilização dos produtos DAKO sem a leitura do manual de instruções coloca em risco a eficiência e durabilidade do produto.

Leia atentamente o manual de instruções antes de instalar e utilizar o produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Apoio ao Consumidor pelo **Canal de Atendimento Online www.dako.com.br (Área de Atendimento ao Consumidor) ou pelo nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800 601 0370.**

**Se preferir, escreva para o endereço abaixo:** Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda - BR 158/PR KM 508 - Bairro Petrycoski - Pato Branco, Paraná - Brasil - CEP 85.504-670.

**DICA AMBIENTAL**

Quando você for se desfazer de qualquer produto ou componente como: vidros, plásticos, papéis e chapas, estes necessitam de reciclagem adequada, portanto, proceda à correta destinação.

**RECICLE. AJUDE A PRESERVAR A NATUREZA.**

Para o descarte do seu produto de forma ambientalmente correta, localize um ponto de coleta mais próximo a você no site da ABREE: abree.org.br.

# ÍNDICE


**Informações de segurança** ..... **Pág. 01**

**Dicas de segurança** ..... **Pág. 02**

**Conhecendo sua Air Fryer** ..... **Pág. 02**

**Especificações técnicas** ..... **Pág. 03**

**Primeiro uso** ..... **Pág. 03**

Cura do antiaderente ..... Pág. 03

Usando pela primeira vez. ..... Pág. 03

**Tabela de recomendações de preparo** ..... **Pág. 04**

**Limpeza** ..... **Pág. 04**

**Solucionando problemas** ..... **Pág. 05**

**Certificado de Garantia** ..... **Pág. 06**

Garantia legal ..... Pág. 06

Garantia contratual ..... Pág. 06

Garantia contratual não cobre ..... Pág. 06

Lugar em que pode ser exercida a garantia ..... Pág. 07

Extinção de garantia ..... Pág. 07

**Política da qualidade** ..... **Pág. 08**




**CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE.**

O contato com a superfície aquecida pode causar queimaduras. Não tocar durante o funcionamento ou enquanto o aparelho não tiver esfriado.

DAKO

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará em perda da garantia.
- Para proteção contra choque elétrico, não utilize o produto com as mãos molhadas, não submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Não utilize máquina de limpeza a vapor para limpar seu produto.
- Retire o plugue da tomada enquanto não estiver usando o produto e antes de efetuar sua limpeza.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo serviço de atendimento ao consumidor Dako ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos. Nunca utilize o produto com o cabo ou o plugue danificados, ou com mau funcionamento.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa, nem sobre superfícies quentes para não danificá-lo.
- Não encha a cuba com óleo ou qualquer outro líquido.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto ainda estiver quente.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
- Não coloque o produto sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico, ou forno.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Ligue sua Air Fryer Dako a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
- O produto deve ser ligado a uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalação elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Air Fryer Dako.
- Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.
- Este aparelho não foi projetado para ser usado em residências e aplicações similares, tais como áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais, e ambientes do tipo pousada.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo.
- As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
- Guarde este manual para referência futura.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de manuseá-lo com qualquer finalidade.

## DICAS DE SEGURANÇA

- É recomendável o uso de luvas de proteção térmica para o manuseio seguro durante o preparo de alimentos.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto o eletroportátil estiver ligado.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos ou colheres comuns. Utilize acessórios adequados para manusear, com o cabo comprido e de preferência de madeira ou silicone.
- Cuidado ao abrir o produto durante o preparo ou após o término, pois o calor armazenado poderá ser liberado.
- Não transporte ou mova o produto durante seu funcionamento ou ainda quente.

## CONHECENDO SUA AIR FRYER




Imagem meramente ilustrativa

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | Air Fryer Dako 6L | | Air Fryer Dako 8L | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão (V) | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Potência (W) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Capacidade (L) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Timer (Min) | 0 - 60 | | 0 - 60 | |
| Controle de temperatura (ºC) | 80 - 200 | | 80 - 200 | |
| Dimensão (LxAxP) (mm) | 293 x 294 x 413 | | 310 x 312 x 431 | |

## PRIMEIRO USO

### CURA DO ANTIADERENTE

1. Retire todos os adesivos e etiquetas do produto.
2. Lave o cesto e a grelha com água morna e detergente neutro, utilizando o lado macio da esponja.
3. Seque completamente toda a superfície do cesto e da grade.
4. Limpe o interior e o exterior da Air Fryer com um pano macio e úmido. Não mergulhe a Air Fryer em água ou qualquer outro líquido.

   **IMPORTANTE: Não utilize detergentes ou esponjas abrasivas, pois podem danificar as superfícies e o revestimento antiaderente.**
5. Aplique uma fina camada de óleo, azeite ou manteiga na superfície antiaderente do cesto e da grelha.
6. Posicione o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.
7. Ligue a Air Fryer Dako e pré-aqueça a 200 °C por 10 minutos.
8. Aguarde o aparelho esfriar totalmente. Lave e seque novamente o cesto.

   **OBSERVAÇÃO: Ao ser aquecida pela primeira vez, a Air Fryer Dako pode liberar um leve odor e um pouco de fumaça. Isso é normal em muitos aparelhos de aquecimento e não afeta a segurança.**
9. Pronto! Agora você já pode aproveitar todos os benefícios da sua Air Fryer Dako.

### USANDO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Após realizar a cura do revestimento antiaderente, conecte a Air Fryer Dako à tomada.
2. Com cuidado, retire a cuba da Air Fryer Dako e coloque os alimentos na grelha.
3. Coloque novamente a cuba na Air Fryer Dako. **ATENÇÃO: Não toque na cuba durante o preparo, as superfícies ficam quentes. Somente use o puxador.**

4. Defina o tempo e a temperatura necessários para o preparo. **A luz indicadora acenderá.**

   **DICA:** Recomenda-se verificar o cozimento na metade do tempo de preparo, pois alguns alimentos requerem que vire-os para fritar por igual. Para isto, retire a cuba e agite-a e em seguida coloque-a de volta na Air Fryer Dako.
5. Ao ouvir o sinal sonoro do timer, o tempo de preparo estará finalizado. Retire a cuba.
6. Verifique se os alimentos estão prontos. Caso contrário, recoloque a cuba e adicione um pouco mais de tempo. **ATENÇÃO: Não vire a cuba de cabeça para baixo, pois o excesso de óleo acumulado no fundo da cuba irá escoar para os alimentos.**
7. Pronto! Seu alimento está pronto para servir.

## TABELA DE RECOMENDAÇÕES DE PREPARO

| ALIMENTOS | Air Fryer Dako 6L | | | Air Fryer Dako 8L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Porção | Temperatura | Tempo | Porção | Temperatura | Tempo |
| Batata | 400g | 200°C | 20min | 600g | 200°C | 20min |
| Carne bovina (peça) | 570g | 160°C | 40min | 885g | 160°C | 40min |
| Frango (meio da asa) | 428g | 200°C | 30min | 640g | 200°C | 30min |
| Salgadinho | 385g | 200°C | 20min | 600g | 200°C | 20min |
| Legumes | 500g | 160°C | 20min | 580g | 160°C | 20min |
| Pão de Queijo | 11un. | 200°C | 15min | 16un. | 200°C | 15min |
| Cupcake | 5 un. | 160°C | 25min | 7un. | 160°C | 25min |

## LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização. Para a cuba e grelha, que possui revestimento antiaderente, não utilize utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivo, pois isto pode danificar o revestimento.

1. Retire o plugue da tomada e deixe o produto esfriar.

   **NOTA: retire a cuba para deixar a Air Fryer Dako esfriar mais rapidamente.**
2. Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.
3. Limpe a cuba e a grelha removível com água quente, um pouco de detergente e uma esponja macia.

   **DICA: Se houver sujeira grudada no fundo da cuba e grelha, encha a cuba com água quente e um pouco de detergentee deixe de molho por aproximadamente 10 minutos.**
4. Limpe o interior do aparelho com água e uma esponja macia.
5. Pronto! Agora você já pode aproveitar todos os benefícios da sua Air Fryer Dako.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

| PROBLEMA | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| A Air Fryer não funciona | O aparelho não está conectado | Conecte o plugue em uma tomada aterrada |
| | O tempo não foi ajustado | Gire o botão do tempo para ativar o aparelho |
| Os alimentos não cozinham corretamente | Quantidade excessiva de comida na cesta | Cozinhe em porções menores para melhor resultado |
| | Temperatura ajustada muito baixa | Ajuste para a temperatura correta conforme o guia de cozimento |
| Os alimentos cozinham de forma desigual | Alguns alimentos precisam ser agitados durante o preparo | Agite os alimentos na metade do tempo de cozimento |
| Alimentos não ficam crocantes | Tipo de alimento incorreto | Siga as instruções do fabricante do alimento |
| Não consigo encaixar a cesta no aparelho | Cesta sobrecarregada | Não ultrapasse o limite máximo indicado na cesta |
| Sai fumaça branca do aparelho | Alimentos com alto teor de óleo ou óleo adicionado | Evite alimentos muito oleosos ou adicionar óleo desnecessário |
| | Resíduos de gordura da ultima utilização | Limpe bem a cuba após cada uso |

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Apoio ao Consumidor pelo **Canal de Atendimento Online www.dako.com.br (Área de Atendimento ao Consumidor) ou pelo nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800 601 0370.**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **ATLAS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.** garante estar entregando aos seus consumidores um produto para uso doméstico em perfeitas condições de uso e adequado aos fins que se destina. A confiança que a empresa tem na qualidade de seus produtos permite conceder uma garantia total de 1 (um) ano, a qual está dividida em 90 (noventa) dias iniciais da garantia legal e mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias da garantia contratual. A garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

**1.0 - GARANTIA LEGAL**

Todo e qualquer defeito aparente ou de fácil constatação poderá ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data de emissão da nota fiscal pelo consumidor final, nos termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Os serviços de assistência técnica dentro da garantia legal de 90 (noventa) dias serão prestados gratuitamente pelo Serviço Autorizado DAKO.

Os vícios decorrentes da CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR são excludentes de responsabilidades do fornecedor, de modo que ocorrerá a extinção da garantia legal e consequentemente da garantia contratual, nos termos do artigo 12, § 3º, inciso III da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

**1.1 - Atenção:**

A Air Fryer Dako são produzidas originalmente para uso doméstico e deve ser usada conforme as instruções deste manual, em caso de dúvidas entrar em contato com o **Serviço de Apoio ao Consumidor pelo canal de atendimento online www.dako.com.br (Área de Atendimento ao Consumidor) ou através do telefone 0800 601 03 70.**

A DAKO não se responsabiliza pelos custos relativos às peças e/ou componentes extras como conexões, mão-de-obra, materiais, adpatações necessárias à preparação do local ou a instalação do produto.

**2.0 - GARANTIA CONTRATUAL**

A Garantia Contratual de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias é exclusivamente concedida pela confiança que a empresa possui na qualidade de seus produtos.

Dentro da Garantia Contratual os atendimentos para os DEFEITOS FUNCIONAIS serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal de compra juntamente com este certificado de garantia. **Assim, as CONDIÇÕES abaixo merecem ATENÇÃO para que haja a correta utilização desta garantia:**

**3.0 - GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:**

Decorrido o prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias não serão cobertos:

3.1 – Reposição de vidros, filtros, botões e painéis;

3.2 – O custo do deslocamento do técnico até a residência do consumidor, caso seja solicitado pelo consumidor, e despesas de transportes do produto até o Posto Autorizado.

3.3 – Tanto a garantia legal quanto a contratual não cobrem falhas no funcionamento da Air Fryer Dako decorrentes da falta de limpeza e excessos de resíduos, uma vez que são ocasionados por culpa exclusiva do consumidor;

3.4 – Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto.

**4.0 – LUGAR EM QUE PODE SER EXERCIDA A GARANTIA:**

4.1 – Para a utilização desta garantia, o produto deverá ser levado até a Assistência Técnica autorizada mais próxima da sua residência. A presente garantia não cobre atendimento domiciliar.

4.2 – Para que o atendimento seja realizado gratuitamente, é necessário que o produto esteja dentro do período de garantia estabelecido no CERTIFICADO DE GARANTIA.

4.3 – Para o exercício da garantia é necessária a apresentação de Nota Fiscal de compra do produto.

4.4 – Para consultar a disponibilidade de Assistências Técnicas, entre em contato com nosso **Serviço de Apoio ao Consumidor pelo Canal de Atendimento Online ww.dako.com.br (Área de Atendimento ao Consumidor) ou pelo nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800 601 03 70.**

4.5 – O custo de deslocamento até a Assistência Técnica, ficará a cargo do consumidor.

4.6 – Na ausência de assistência técnica autorizada, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

**5.0 - EXTINÇÃO DE GARANTIA**

Extingue-se a garantia do produto quando:

5.1 – For utilizado e/ou instalado em desacordo com as instruções constantes neste manual;

5.2 – Sofrer uso indevido, fora dos padrões da razoabilidade e negligências causadas pelo consumidor;

5.3 – Sofrer uso abusivo por ter sido ligado a rede de tensão imprópria ou sujeita a flutuação excessiva;

5.4 – Passar por ajustes, modificações ou consertos efetuados por indivíduos ou empresas não credenciadas pela DAKO;

5.5 – Apresentar sinais de ter sido violado;

5.6 – Ações de agentes da natureza;

5.7 – Caso acidental, fortuito ou de força maior, além de outras hipóteses previstas no manual de instruções;

5.8 – Utilização para fins comerciais e externos, pois foi projetado exclusivamente para uso doméstico;

5.9 – Alteração e/ou remoção do número de série ou etiqueta de identificação da Air Fryer Dako;

5.10 – Avarias decorrentes do mal posicionamento das partes que compõe o produto tais como: cuba e grelha;

5.11 – Falhas no produto causadas por interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica;

5.12 – Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, existência de objetos estranhos em seu interior, bem como decorrentes da ação de animais (insetos ou roedores);

5.13 – Se constatados defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário, com exceção dos defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;

5.14 – Problemas de oxidação/ferrugem causados devido da instalação em regiões litorâneas, exposição a produtos químicos, ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo e a utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.

## POLÍTICA DA QUALIDADE

A **ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.** busca fabricar produtos com excelente padrão de qualidade, através da:

- Melhoria contínua de seus produtos, processos e sistema de gestão;
- Atendendo os requisitos legais, ambientais e estatutários,
- Gerando satisfação aos seus clientes com retorno aos acionistas;
- Valorização dos colaboradores e sociedade.

**MANTENHA SEMPRE JUNTO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES A NOTA FISCAL .**

A Air Fryer Dako atende a norma de desempenho e segurança conforme especificações do INMETRO. O uso de alternativas diferenciadas como dispositivos de apoio e acessórios que não acompanham o produto, ficam de inteira responsabilidade do consumidor.

**Termo de garantia elaborado de acordo com a Lei 11.785/08 que altera o §3º do Artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, definindo tamanho mínimo de caracteres para contratos de adesão.**

*Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções em arquivo de áudio ou fonte ampliada encontra-se disponível para download no endereço eletrônico ww.dako.com.br ou poderá ser solicitado perante ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800 601 03 70.*

DAKO

**CANAIS DE ATENDIMENTO DAKO**

Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h

**0800 601 03 70 | dako.com.br**

**Atlas Indústria de Eletrodomésticos LTDA**

Rod. BR 158, km 508 - Bairro Industrial

Pato Branco, Paraná - Brasil | CEP 85.504-670

CNPJ: 78.242.849/0013-00 | IE: 91262935-07

**FABRICADO NA CHINA**

400002063_C_Outubro/2026 | Imagens meramente ilustrativas